

Mando KM3

Información sobre el mando KM3

- Tiene un control circular integrando las flechas de arriba, abajo, derecha e izquierda [**cruceta**]
- Tiene un botón **HOME**, propio de Android, que lleva a la pantalla inicial del Android
- Tiene accesos directos a aplicaciones de streaming (Netflix, ...)
- Tiene dos formas de comunicarse con el TvBox (modelo KM3)
 - Mediante **bluetooth**
 - Usando infrarrojos (si se pierde conexión bluetooth permite seguir usando el TvBox y re-emparejar el mando)
- La conexión bluetooth permite usarlo sin apuntar a la pantalla



Proceso de emparejamiento del mando KM3

- Si bien el mando puede operar sin bluetooth, resulta más cómodo este modo.

- Al preparar el equipo OMNI en nuestras oficinas se realiza el proceso de emparejamiento para que el usuario no tenga que hacerlo

Para realizar el emparejamiento es necesario seguir estos pasos

- Acceder a la pantalla inicial del Android pulsando HOME
- Usando la cruceta entrar en el menú de **ajustes, icono de la rueda** en la parte superior derecha
- Navegar hasta **Mandos y accesorios**
- Seleccionar el elemento **RemoterATV3** si existe y Desvincular
- En este punto se debe mostrar una pantalla de vinculación del mando, seguir los pasos que indica
- Pulsar al mismo tiempo **OK** y **volumen menos** y acercar el mando al KM3 apuntando al frontal. Mantener unos segundos

Revision #5

Created 2021-10-22 10:33:50 UTC by soporte

Updated 2021-11-10 08:03:20 UTC by soporte